

7. Signification des messages d'alarme

Messages d'alarme affichés sur le contrôleur du système			Message d'alarme
Le dispositif de protection du compresseur est activé.	Niveau d'huile bas.		H07
	Défaillance du capteur d'huile. (Déconnexion, etc.)	Capteur d'huile du comp. n° 1	H08
		Capteur d'huile du comp. n° 2	H27
		Défaillance (de raccordement) de la sonde d'huile	H28
Erreurs de communication série Mauvais réglage	Erreur de transmission du signal de communication série	L'unité intérieure ou extérieure ne fonctionne pas correctement. Mauvais raccordement du câble de commande entre l'unité intérieure, l'unité extérieure principale et le contrôleur du système.	C05
	Erreur de réception du signal de communication série	L'unité intérieure ou extérieure ne fonctionne pas correctement. Mauvais raccordement du câble de commande entre l'unité intérieure, l'unité extérieure principale et le contrôleur du système. CN1 est mal configuré.	C06
Activation du dispositif de protection	Le dispositif de protection d'une unité intérieure de la commande groupée a été activé.	Lorsque vous utilisez la télécommande infrarouge sans fil ou le contrôleur du système, raccordez provisoirement la télécommande filaire à l'unité intérieure afin de vérifier en détail le message d'alarme.	P30

NOTE

1. Les messages d'alarme entre << >> n'affectent pas le fonctionnement des autres unités intérieures.
2. Les messages d'alarme entre < > affectent parfois le fonctionnement des autres unités intérieures en fonction de la panne.