

- Accéder au boîtier situé sous la chaudière. Voir Schéma ci-dessous.
- Sur le bornier raccorder le thermostat aux bornes 4 et 5, la pompe est en marche de façon discontinue en fonction du thermostat d'ambiance.


