

Document proposé par ENERTECH 26160 Félines s/ Rimandoule T04-75-90-18-54	Asservissement du circulateur de chauffage au fonctionnement du brûleur	<i>Marque</i> SAUNIER-DUVAL
page 1 / 1	<i>Modèle</i> THEMA et THEMA plus avec veilleuse	

Modèle avec veilleuse

- **Accéder à la carte électronique.**
Repérer le bornier K1 cf au schéma ci-contre.
- **Sur ce bornier, placer le shunt en position « D » (position du bas, réglage d'usine),**
- **La pompe de circulation est alors asservie à la demande du thermostat d'ambiance.**

