


Sélecteur CM5

Vue générale de la carte électronique



Détail de la carte montrant le sélecteur CM5

Opérations à effectuer

Sur la carte de commande électronique :
Placer le sélecteur CM5 en position «ST»
La pompe fonctionne uniquement sur demande du
thermostat d'ambiance